MT-300



SERVICE NOTES


First Edition

Issued by RJA

TABLE OF CONTENTS

PANEL LAYOUT
PANEL LAYOUT PARTS LIST
SPECIFICATIONS
EXPLODED VIEW
WIRING DIAGRAM
PARTS LIST
HOW TO UPDATE THE FLASH MEMORY
TEST MODE
BLOCK DIAGRAM
CIRCUIT BOARD (MAIN)
CIRCUIT DIAGRAM (MAIN)
CIRCUIT DIAGRAM (ANALOG)
CIRCUIT DIAGRAM (ANALOG)
CIRCUIT BOARD (PANEL)
CIRCUIT DIAGRAM (PANEL)

目次	Page
パネル配置図	1
パネル配置図パーツリスト	1
主な仕様	2
分解図	3
ワイヤリング配線図	4
パーツリスト	5
フラッシュメモリーのバージョンアップの方法	7
テストモード	7
ブロック図	
基板図 (MAIN)	11
回路図 (MAIN)	12
基板図 (ANALOG)	13
回路図 (ANALOG)	14
基板図 (PANEL)	
回路図 (PANEL)	16




Copyright © 1999 by ROLAND CORPORATION

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without the written permission of ROLAND CORPORATION. 本書の一部、もくしは全部を無断で複写・転載することを禁じます。


Roland

PANEL LAYOUT/パネル配置図

FRONT VIEW/ 正面図



REAR VIEW / 背面図



PANEL LAYOUT PARTS LIST/パネル配置図パーツリスト

No	Part Code	Part Name	Description	No	Part Code	Part Name	Description
1	01121689	LED (RED/GREEN)	SPR-325MVWT31	13	01561456	LED LENS	LENS B
2	71013990	LCD UNIT		14)	01344923	RUBBER SW A	
3	01676245	DISPLAY COVER		15	01788045	FDD UNIT	MF355F-3252MG(REV.F)
4	01561434	RUBBER SW C		16	01561423	RUBBER SW B	
(5)	22485303	DR-KNOB	L BLK 248-303	17	01561478	LED LENS	LENS D
	01013223	POTENTIOME	EVQ VEM F01 24B	18	13429911	JACK (RS422	TCS7927-28-401
6	22495626	F S-BUTTON	249-626	19	00899223	SLIDE SWITC	SSSF124-S06N1
	01453245	PUSH SWITCH	SDDLB1-B2-D-2 TV-5	20	13429676	MIDI CONNEC	YKF51-5048
7	01561445	LED LENS	LENS A	21)	13449283	JACK	6.5MM HLJ7101-01-3010
8	00894001	JACK	3.5MM YKB21-5142	22	13449284	JACK	6.5MM HLJ7001-01-3010
9	01676256	POT DUST COVER		23	00451445	JACK	YKC21-3040
10	22485298	I S-KNOB S D	248-298	24)	13279884	POTENTIOME	RK09K1110 10KB
11)	01011645	POTENTIOME	RS30H12AD 50KBX2 30MM	25	13449252	JACK(STEREO	6.5MM YKB21-5006
12	01561467	LED LENS	LENS C	26	23425740	AC INLET	INL-8 10A/125V 2P PO

Jan. 1999

SPECIFICATIONS

MT300s: Music Player

<Sound Generator> **Conforms to General MIDI System and GS Format**

Max.Polyphony

64 voices Tones

369 variations (including 8 drum sets, 1 SFX set)

Master Tuning

415.3 Hz--466.2 Hz (0.1 Hz Steps)

Transpose

Playback Transpose (-24--+24 Half-steps)

Effects

Reverb (8 types), Chorus (8 Types)

<Composer>

Beat: 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8

Volume: 10 levels

Metronome Pattern: 11 patterns

Sounds: 4 types

Tracks

5/16 tracks

Song

1 song Note Storage

Approx. 30,000 notes

● Tempo

Quarter note = 20--250● Resolution

120 ticks per quarter note

Recording Method

Realtime (Replace, Mix, Auto PunchIn, Manual PunchIn, Loop, Tempo) Beat Map

■ Edit Copy, Quantize, Delete, Insert, Erase

PC Edit

Transpose, Part Exchange, Note Edit

Rhythm Pattern

30 types ● Control

Song Select, Reset, Stop, Play, Rec, Bwd, Fwd, All Song Play

Track Select, Count In Marker Set, Repeat

Tempo Mute

<Disk Drive/Disk Storage>

3.5 inch Micro Floppy Disk

Disk Format 720 K bytes (2DD)

1.44 M bytes (2HD)

Songs

max. 99 songs Note Storage

approx. 120,000 notes (2DD) approx. 240,000 notes (2HD)

Playable Software

Standard MIDI Files (Format0/1)

Roland Original Format (i-Format)

Standard MIDI Files (Format0) Roland Original Format (i-Format) 主な仕様

MT300 : ミュージック・プレーヤー

<音源>

GMシステム/GSフォーマット対応

最大同時発音数

音色

369音色 (ドラムセット 8、効果音セット 1含む)

マスター・チューニング 415.3 Hz ~ 466.2 Hz (0.1 Hz単位) トランスポーズ

プレイバック・トランスポーズ (-24~+24半音) エフェクト リバーブ(8タイプ)、コーラス(8タイプ)

<コンポーザー>

メトロノーム

拍子: 2/2、0/4、2/4、3/4、4/4、5/4、6/4、7/4、3/8、6/8、9/8、12/8 音量調節:10段階

メトロノーム・パターン:11種類

音色:4種類

トラック数

5/16トラック 記憶曲数

記憶音数

約30,000音

4分音符=20~250

分解能

120クロック / 4 分音符

リアルタイム (リプレース、ミックス、オート・パンチ・イン、マニュアル・パンチ・イン、ループ、テンポ)

ビート・マップ

エディット コピー、クォンタイズ、デリート、インサート、イレース、 トランスポーズ、パート・エクスチェンジ、ノート・エディット、PCエ

リズム・パターン

30パターン コントロール

曲選択、曲の頭、停止、再生、録音、巻戻し、早送り、全曲再生

トラック選択、カウントイン マーカーセット、リピート

テンポ・ミュート

<ディスク・ドライブ/記憶媒体>

3.5インチ・フロッピー・ディスク・ドライブ

ディスク・フォーマット 720 Kバイト(2DD)

1.44 Mバイト(2HD)

記憶曲数

最大99曲 記憶音数

約120,000音(2DD) 約240.000音(2HD)

再生可能ソフト

SMFフォーマット (0/1) ローランドピアノ・デジタル対応ディスク (i-フォーマット)

ローランドピアノ・デジタル対応フォーマット(i-フォーマット)

<Others>

Display

Beat Indicato

Large custom LCD, Bouncing Ball

● Language

English/Japanese

Yes (Built-in Display, MIDI Out)

Control

● Lyrics

Microphone Volume, Microphone Echo Reverb switch (OneTouch 3 types)

Connectors

Output jacks (Stereo, RCA-Pin)

Microphone jack (with echo)

Headphone jack (Stereo Mini) MIDLIN/MIDLOUT connectors

Computer connector Expression Pedal jack

Start/Stop jack

Power supply AC 117 V/AC 230 V/AC 240 V

PowerConsumption

9 W (117 V)/10 W (230 V)/10 W (240 V)

Dimensions 307 (W) × 266.5 (D) × 76.5 (H) mm

12-1/8 (W) × 10-1/2 (D) × 3-1/16 (H) inches Weight

2.3 kg/5 lbs-2 oz

Accessories

(ENGLISH: 71233345) Owner's manua (JAPANESE: 71231667)

DEMO SONG LIST (40340056) Power cord AC CORD SET (117V) (13499220) AC CORD SET (230V) (13499221)

AC CORD SET (240VA) (13499222) Music File Disk (01456401) MIDI cable (23485228) (00787534) Audio cable

Conversion plug ($\times 2$) Option MIDI IMPLEMENTATION

(ENGLISH: 17048917) (JAPANESE: 17048916)

(17049560)

<その他> ビート・インジケーター 大型専用 LCD、バウンシング・ボール 言語 日本語/英語 歌詞表示 可能(本体表示器、MIDI Out) 日本語歌詞表示 片仮名 コントロール ボリューム マイク・ボリューム、マイク・エコー リバープ・スイッチ(ワンタッチ3タイプ) 接続端子 アウトプット端子 (ステレオ、RCAピン・タイプ) マイク入力端子 (エコーつき) ヘッドホン端子(ステレオ、ミニ・タイプ) MIDI IN 端子 / MIDI OUT 端子 コンピューター端子

スタート・ストップ端子

AC 100 V (50/60 Hz)

消費電力 9 W (100 V)

外形寸法 307 (幅)×266.5 (奥行)×76.5 (高さ) mm

エクスプレッション・ペダル端子

重量 2.3 kg

付属品 取扱説明書 (和文:71231667) (英文:71233345)

デモソング・リスト (40340056) 保証書 (40232334)

電源コード (13499219) ミュージックデータ・ディスク (01456390) MIDIケーブル (23485228)

変換プラグ2個

別売品 マイク(DR-10/20)

オーディオ・ケーブル

MIDIケーブル(MSC-15/25/50)

コンピューター・ケーブル(RSC-15APL/RSC-15AT/RSC-15N) ペダル・スイッチ(DP-2) エクスプレッション・ペダル(EV-5)

ステレオ・ヘッドホン(RH-80/120)

MIDIインプリメンテーション (和文:17048916) (英文:17048917)

(00787534)

(17049560)

MT-300 Jan. 1999

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

A EXPLODED VIEW/分解図

В	[Part]	1			
	No.		Part Name		
	(1)	01676245	DISPLAY COVER		
	2		TOP CASE	for JAPANESE	
	۵)	01785890			
	(a)	01676212	TOP CASE	for ENGLISH	
U	(3)	22485303	DR-KNOB	L BLK 248-303	
	4)	01676234	CHASSIS HOLDER		
	5	71013990	LCD UNIT		
	6	01676256	POT DUST COVER		
	7	01561445	LED LENS	LENS A	
	(8)	01561467	LED LENS	LENS C	
-	(9)	01561456	LED LENS	LENS B	
	(10)	01561434	RUBBER SW C		
C	(11)	01561423	RUBBER SW B		
G	12	01344923	RUBBER SW A		
	13	71231756	PANEL R BOARD ASSY		
Н	(14)	71231723	LED BOARD ASSY		
	15	71231745	PANEL L BOARD ASSY		
_	16	71231734	ENCODER BOARD ASSY		
- 1	17	01451678	SWITCHING REGULATOR	KW1AA265	
	18	71231767	ANALOG BOARD ASSY		
_	19	01788045	FDD UNIT	MF355F-3252MG(REV.F)	
J	20	01564234	DD HOLDER		5 6 2
	21 [MAIN BOARD ASSY		
1.7	22	71231778	PHONE BOARD ASSY		
K	23	01676223	BOTTOM COVER		
	24	01235378	FOOT		$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	25	22140236	ARM		
	26	22485298	I S-KNOB S DWG/LCG	248-298	
	27	40017378	COATING CLIP	CS-7	
RЛ	28	22265242	DD INSULATER	226-242	
M	29	22165134	COLLAR	216-134	
	30	01561478	LED LENS	LENS D	
N	(31)	01896656	WIRING (W20)	FDD 34P	
N	(32) (30)	01785778	INSULATING SHEET		
	33	01676312	ARM CUSHION	EDDDUD ACANIC	
	34)	01675689	WIRING W13	FDDPWR 26AWG	
	35)	01675678	WIRING W6	LCD-MAIN	
_	[CCD	EWI			
P	[SCR		Part Name		
				DINDING D. TIGHT 70	
	A	40011056	SCREW M3×6	BINDING B-TIGHT ZC	
	(B) (C)	40011101	SCREW M3×8	BINDING TAPTITE-B FE BZC	
	_	40011278	SCREW M3×8	BINDING P-TITE FE ZC	
	D E	40011312	SCREW M3×8 SCREW M3×8	BINDING P-TITE FE BZC	
R	Ē	40011501 40012878	SCREW M3×8 SCREW M3×10	SEMS. PAN HEAD FE BZC PAN SEMS FECM W/SW+PW	
	Œ	40012070	SCVE M MINYIO	I AIN SEIVIS FECIVI W/SW+FW	
S					


IMPORTANT: After replacing wiring, ② INSULATING SHEET or shifting them for replacing purpose, restore original clamping and dressing.

重要:修理等でワイヤリング、インシュレーティングシートを交換したり、位置を 変えた場合には必ず元の位置に戻してください。

V

WIRING DIAGRAM /ワイヤリング配線図

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40



MT-300

PARTS LIST/パーツリスト

SAFETY PRECAUTION: The parts marked ∆ have safety Use only listed parts for

安全上の注意: △が付いている部品は、安全 上特別な規格でつくられたも のです。 交換の際は、指定された部品

番号以外の部品は使わないよ

うにして下さい。

```
CONSIDERATIONS ON PARTS ORDERING
   en ordering any parts listed in the parts list, please specify the following items in the order sheet
                    PART NUMBER
                                       DESCRIPTION MODEL NUMBER
                     22575241
                                        Sharp key
                    2247017300
                                       Knob (orange) DAC-15D
Failure to completely fill the above items with correct number and description will result in delayed or ever
パーツ発注に関するお願い
オーダーシートには、必ず下記の4項目は正確に記入して下さい。(例外は除く)
          必要数
                    パーツナンバー
                    22575241
                                       Sharp key
                                                     C-20/50
                     2247017300
もし記入洩れ、誤記等が有る場合、必要部品が発送できなかったり、大幅な遅れの原因になりま
```

MAIN BOARD ASSY = MBANALOG BOARD ASSY = ANALOG ENCODER BOARD ASSY = ENCODER LED BOARD ASSY = LED PANEL L BOARD ASSY = PANEL L PANEL R BOARD ASSY = PANEL R PHONE BOARD ASSY = PHONE

Note: Consider about the natural environment carefully before through the old lithium battery away when you exchange to

注意:リチウム電池の交換時に、不要になったリチウム電池は、環境問題を十分考慮した上で処理して下さい。

NOTE1: *1 The parts marked # are new (initial parts).

NOTE2: *2 The parts marked ∧ have safety-related characteristics.

注意1:#の付いた部品は新規部品です。

注意2: 魚の付いた部品は安全上特別な規格でつくられた部品です。交換の際は指定された部品番号以外の部

品は使用しないでください。 *1*2 $\downarrow \downarrow$ Q'ty CASING/ケース 01676212 TOP CASE **ENGLISH** 01785890 TOP CASE JAPANESE NOTE: There are two types of FRONT PANEL ASSY, English version and Japanese version. When ordering this parts, please order specify parts. : FRONT PANEL ASSYには海外用(英語表記)と国内用(日本語表記)があります。 補修用部品を要求される際は、適切な部品をオーダーして下さい。 01676223 BOTTOM COVER 01676245 DISPLAY COVER 01561445 LED LENS LENS A LED LENS LENS B 01561456 01561467 LED LENS LENS C 01561478 LED LENS LENS D POT DUST COVER 01676256 CHASSIS/シャーシ 01676234 CHASSIS HOLDER 01564234 DD HOLDER KNOB, BUTTON /つまみ、ボタン 22485303 DR-KNOB L BLK 248-303 22495626 F S-BUTTON SX DWG 249-626 I S-KNOB S DWG/LCG 22485298 248-298 RUBBER SW A 01344923 RUBBER SW B 01561423 RUBBER SW C 01561434 SWITCH/スイッチ ⚠ 01453245 SDDLB1-B2-D-2 TV-5 PUSH SWITCH SW2 on ANALOG 00899223 SSSF124-S06N1 SLIDE SWITCH SW1 on ANALOG JACK, SOCKET/ジャック、ソケット 3.5MM YKB21-5142 JK201 on PHONE 00894001 **JACK** 13449283 6.5MM HLJ7101-01-3010 JACK JK7 on ANALOG 13449284 6.5MM HLJ7001-01-3010 **JACK** JK5 on ANALOG JACK(STEREO W/SW) 13449252 6.5MM YKB21-5006 JK2 on ANALOG 23425740 INL-8 10A/125V 2P PO AC INLET JK8 on ANALOG 13429911 TCS7927-28-401 JACK (RS422) JK3 on ANALOG YKC21-3040 JK1 on ANALOG 00451445 JACK JK6 on ANALOG 13429676 YKF51-5048 MIDI CONNECTOR

DISPLAY UNIT/表示ユニット

⚠ 01788045

71013990 LCD UNIT NOTE: Replacement LCD UNIT should be made on a unit base.

注意 : LCD UNIT の交換は、ユニット単位で行って下さい。補修品は、ユニット単位。

DISK DRIVE UNIT/ディスクドライブ・ユニット

MF355F-3252MG(REV.F)

FDD UNIT NOTE: Replacement FDD MF355F-3252MG(REV.F) should be made on a unit base.

注意 : FDD MF355F-3252MG(REV.F) の交換は、ユニット単位で行って下さい。補修品は、ユニット単位。

POWER SUPPLY UNIT /電源ユニット

⚠ 01451678 KW1AA265 SWITCHING REGULATOR

NOTE: Replacement SWTNG REG KW1AA265 should be made on a unit base.

: SWTNG REG KW1AA265 の交換は、ユニット単位で行って下さい。補修品は、ユニット単位。

PWB ASSY/基板完成品 71231989 MAIN BOARD ASSY NOTE: 'MAIN BOARD ASSY' includes the following parts. 注意 :補修用MAIN BOARD ASSY は、下記の部品を含みます。 WIRING W10 01675690 WIRING W11 01675701 WIRING W12 01675712 71015634 LCD A BOARD ASSY 71231778 PHONE BOARD ASSY NOTE: 'PHONE BOARD ASSY' includes the following parts. 注意 :補修用PHONE BOARD ASSY は、下記の部品を含みます。 01894845 WIRING W19 CN201 on PHONE 01675734 WIRING W8 CN202 on PHONE 71231767 ANALOG BOARD ASSY NOTE: 'ANALOG BOARD ASSY' includes the following parts. 注意 :補修用ANALOG BOARD ASSY は、下記の部品を含みます。 01675801 WIRING W14 WIRING W15 01675823 71231756 PANEL R BOARD ASSY 71231745 PANEL L BOARD ASSY NOTE: 'PANEL L BOARD ASSY' includes the following parts. 注意 : 補修用PANEL L BOARD ASSY は、下記の部品を含みます。 01675767 WIRING W2 CN5 on PANEL L 01675778 WIRING W3 CN2 on PANEL L 01675789 WIRING W4 CN4 on PANEL L WIRING W5 01675790 CN3 on PANEL L 71231734 ENCODER BOARD ASSY NOTE: 'ENCODER BOARD ASSY' includes the following parts. 注意 :補修用ENCODER BOARD ASSY は、下記の部品を含みます。 WIRING W9 01675756 CN401 on ENCODER 71231723 LED BOARD ASSY NOTE: 'LED BOARD ASSY' includes the following parts. 注意 :補修用LED BOARD ASSY は、下記の部品を含みます。 WIRING W1 01675745 CN301 on LED 12169323 TR SPACER TR-1 IC IC EEPROM IC32 on MB 01126778 24LC01BT-I/SN IC REGULATOR 15199286 AN78L05M-(E1) IC10 on ANALOG 15199188 AN78M09F IC (V.RGL) IC17 on ANALOG 15199189 AN79M09F IC (V.RGL) IC20 on ANALOG 15199780 HD63266F IC (FDC) IC2 on MB 01344278 HD6437034AD72F IC CPU IC3 on MB 15269201H0 HD74LS04FPEL IC (TTL) IC15 on ANALOG 01341167 LH28F400SUT-NF60 IC FLASH MEMORY IC38 on MB

Jan. 1999

MT-300 Jan. 1999

	01348245	LH5S46NH DEMO	IC MASK ROM	IC15 on MB	1
	15199937	M51953BFP	IC (RESET IC)	IC11 on ANALOG	1
	15289109	M5216FP-600D	IC (OP AMP)	IC4 on ANALOG	1
					-
	15189261	M5218AFP-600E	IC (OP AMP) TAPE	IC1 3 16 on ANALOG	3
	15289712	M5M34051FP-42A	IC	IC12 on ANALOG	1
	00343823	M60205-0601FP	IC (GATE ARRAY)	IC8 on MB	1
	01238012	M65850P	IC DIGITAL ECHO	IC9 on ANALOG	1
	15289125	PC410KT 178FAY	PHOTO COUPLAR	IC14 on ANALOG	1
					-
	00232567	PCM69AU-1/2K	IC DAC	IC5 on MB	1
	00897078	RA01-005 (TC170C200AF-005)	IC (CUSTOM)	IC13 on MB	1
	15289402	TA78L05F(TE12L)	IC REGULATOR	IC6 on MB	1
	01126612	TC514260DJS-60(YEL)	IC (DRAM)	IC22 23 on MB	2
	01344256	TC5316200CF-HA01(TZ)	IC MASK ROM	IC18 on MB	1
		` '			
	15259740T0	TC74HC139AF(EL)	IC (HS-CMOS)	IC1 on PANEL L	1
	15259823T0	TC74HC574AF(EL)	IC (CMOS)	IC2 on PANEL L	1
	15259884	TC7S08F(TE85L)	IC	IC33 on MB, IC21 on ANALOG	1 + 1
	15259885	TC7S32F(TE85L)	IC (C MOS)	IC11 26 on MB	2
	15259887	TC7SU04F(TE85L)	IC (CMOS)	IC13 on ANALOG	1
		, ,			-
	00127490	TC7W08F(TE12L)	IC (C MOS)	IC19 on MB	1
	00232645	TC7W14F(TE12L)	IC	IC35 on MB	1
	15249111	TC7WU04F(TE12L)	IC (C MOS)	IC10 on MB	1
	01349590	TC7WU04FU(TE12L)	IC CMOS	IC7 on MB	1
	15289105	UPC4570G2-E2	IC (OP AMP)	IC4 12 on MB, IC7 8 on ANALOG	2 + 2
	13289103	UPC4370G2-E2	IC (OF AMP)	IC4 12 011 MB, IC/ 8 011 ANALOG	2 + 2
	TRANSISTOR	/トランジスター			
	15309101	2SA1037KR T146 QRS	TRANSISTOR	Q16 19 on ANALOG	2
	15319101	2SC2412KR T146	TRANSISTOR	Q17 18 on ANALOG	2
	15319105	2SC3326-A(TE85L)	TRANSISTOR	Q2-4 6 on ANALOG	4
	15329507	DTA114EKT146	DIGITAL TRANSISTOR	Q9 on ANALOG	1
	15129198	DTA124ES TP	DIGITAL TRANSISTOR	Q14 on ANALOG	1
	15329516	DTC114EKT146	TRANSISTOR	Q4-11 on PANEL L	8
					1
	15129197	DTC144WSTP	DIGITAL TRANSISTOR	Q15 on ANALOG	1
	00898201	RN2421-TE85L	TRANSISTOR	Q1 on MB, Q1-3 on PANEL L	1 + 3
	DIODE/ダイオ	ード			
			ADD AV DIODE	DA2 on ANALOG	1
	15339120T0	1SS302-TE85R	ARRAY DIODE	DA2 on ANALOG	1
	15339120T0 01121323	1SS302-TE85R DA204UT106	ARRAY DIODE	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG	2 + 3
	15339120T0	1SS302-TE85R			2 + 3
#	15339120T0 01121323	1SS302-TE85R DA204UT106	ARRAY DIODE	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG	2 + 3
	15339120T0 01121323 15339105 01781923	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG	2 + 3 5 + 9 6
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5)	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG	2 + 3 5 + 9 6 1
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED)	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L	2+3 5+9 6 1 3+4
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5)	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN)	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L	2 + 3 5 + 9 6 1
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED)	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L	2+3 5+9 6 1 3+4
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN)	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L	2+3 5+9 6 1 3+4
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN)	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L	2+3 5+9 6 1 3+4
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /把	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN)	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /把	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA)	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /把	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN)	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /把	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA)	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /把 00126112 15409113 01013578	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31 抗 EXBV8V101JV EXBV8V103JV EXBV8V470JV	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /把	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /把 00126112 15409113 01013578 15399965	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31 EXBV8V101JV EXBV8V101JV EXBV8V103JV EXBV8V470JV RCE9A103JAG7A (10KOHM×8)	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /把 00126112 15409113 01013578 15399965	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31 抗 EXBV8V101JV EXBV8V103JV EXBV8V470JV	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /把 00126112 15409113 01013578 15399965	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31 EXBV8V101JV EXBV8V101JV EXBV8V103JV EXBV8V470JV RCE9A103JAG7A (10KOHM×8)	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /租 00126112 15409113 01013578 15399965 POTENTIOME	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY POTENTIOMETER	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB RA1 4 6 7 12 28 on MB	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /扭 00126112 15409113 01013578 15399965	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31 試抗 EXBV8V101JV EXBV8V103JV EXBV8V470JV RCE9A103JAG7A(10KOHM×8)	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB RA1 4 6 7 12 28 on MB	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /扭 00126112 15409113 01013578 15399965 POTENTIOME 13279884 01011645	TSS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR-325MCT31 SPR-325MVWT31 EXBV8V101JV EXBV8V103JV EXBV8V470JV RCE9A103JAG7A(10KOHM×8) TER/ボリューム RK09K1110 10KB RS30H12AD 50KB×2 30MM	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY POTENTIOMETER	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB RA1 4 6 7 12 28 on MB	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /把 00126112 15409113 01013578 15399965 POTENTIOME 13279884 01011645	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31 抗 EXBV8V101JV EXBV8V103JV EXBV8V470JV RCE9A103JAG7A(10KOHM×8) TER/ポリューム RK09K1110 10KB RS30H12AD 50KB×2 30MM	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY PESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB RA1 4 6 7 12 28 on MB VR1 2 on ANALOG VR201 on PHONE	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /扭 00126112 15409113 01013578 15399965 POTENTIOME 13279884 01011645	TSS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR-325MCT31 SPR-325MVWT31 EXBV8V101JV EXBV8V103JV EXBV8V470JV RCE9A103JAG7A(10KOHM×8) TER/ボリューム RK09K1110 10KB RS30H12AD 50KB×2 30MM	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY POTENTIOMETER	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB RA1 4 6 7 12 28 on MB	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /把 00126112 15409113 01013578 15399965 POTENTIOME 13279884 01011645	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31 抗 EXBV8V101JV EXBV8V103JV EXBV8V470JV RCE9A103JAG7A(10KOHM×8) TER/ポリューム RK09K1110 10KB RS30H12AD 50KB×2 30MM	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY PESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB RA1 4 6 7 12 28 on MB VR1 2 on ANALOG VR201 on PHONE	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /扭 00126112 15409113 01013578 15399965 POTENTIOME 13279884 01011645 CAPACITOR /	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY CESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB RA1 4 6 7 12 28 on MB VR1 2 on ANALOG VR201 on PHONE	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /把 00126112 15409113 01013578 15399965 POTENTIOME 13279884 01011645 CAPACITOR / 01453278 INDUCTOR, C	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31 抗 EXBV8V101JV EXBV8V103JV EXBV8V470JV RCE9A103JAG7A(10KOHM×8) TER/ボリューム RK09K1110 10KB RS30H12AD 50KB×2 30MM コンデンサー DE1307E 472M-KH	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY POTENTIOMETER POTENTIOMETER (SLIDE) CERAMIC CAPACITOR	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB RA1 4 6 7 12 28 on MB VR1 2 on ANALOG VR201 on PHONE C134 on ANALOG	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1 4 13 11 6
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /担 00126112 15409113 01013578 15399965 POTENTIOME 13279884 01011645 CAPACITOR / 01453278 INDUCTOR, C 01455623	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY POTENTIOMETER POTENTIOMETER POTENTIOMETER (SLIDE) CERAMIC CAPACITOR IV. フィルター INDUCTOR CEA FERRITE BEADS	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB RA1 4 6 7 12 28 on MB VR1 2 on ANALOG VR201 on PHONE C134 on ANALOG	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1 4 13 11 6
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /把 00126112 15409113 01013578 15399965 POTENTIOME 13279884 01011645 CAPACITOR / 01453278 INDUCTOR, C	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31 抗 EXBV8V101JV EXBV8V103JV EXBV8V470JV RCE9A103JAG7A(10KOHM×8) TER/ボリューム RK09K1110 10KB RS30H12AD 50KB×2 30MM コンデンサー DE1307E 472M-KH	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY POTENTIOMETER POTENTIOMETER (SLIDE) CERAMIC CAPACITOR	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB RA1 4 6 7 12 28 on MB VR1 2 on ANALOG VR201 on PHONE C134 on ANALOG	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1 4 13 11 6
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /担 00126112 15409113 01013578 15399965 POTENTIOME 13279884 01011645 CAPACITOR / 01453278 INDUCTOR, C 01455623	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY POTENTIOMETER POTENTIOMETER POTENTIOMETER (SLIDE) CERAMIC CAPACITOR IV. フィルター INDUCTOR CEA FERRITE BEADS	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB RA1 4 6 7 12 28 on MB VR1 2 on ANALOG VR201 on PHONE C134 on ANALOG	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1 4 13 11 6
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /租 00126112 15409113 01013578 15399965 POTENTIOME 13279884 01011645 CAPACITOR / 01453278 INDUCTOR, C 01455623 01566956	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY POTENTIOMETER POTENTIOMETER POTENTIOMETER (SLIDE) CERAMIC CAPACITOR IV. フィルター INDUCTOR CEA FERRITE BEADS FERRITE- BEAD	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB RA1 4 6 7 12 28 on MB VR1 2 on ANALOG VR201 on PHONE C134 on ANALOG	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1 4 13 11 6
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /把 00126112 15409113 01013578 15399965 POTENTIOME 13279884 01011645 CAPACITOR / 01453278 INDUCTOR, C 01455623 01566956 01459178	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY POTENTIOMETER POTENTIOMETER POTENTIOMETER (SLIDE) CERAMIC CAPACITOR IV. フィルター INDUCTOR CEA FERRITE BEADS FERRITE- BEAD	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB RA1 4 6 7 12 28 on MB VR1 2 on ANALOG VR201 on PHONE C134 on ANALOG	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1 4 13 11 6
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /招 00126112 15409113 01013578 15399965 POTENTIOME 13279884 01011645 CAPACITOR / 01453278 INDUCTOR, C 01455623 01566956 01459178 CRYSTAL, RE	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY POTENTIOMETER POTENTIOMETER (SLIDE) CERAMIC CAPACITOR IV. 71119— INDUCTOR CEA FERRITE BEADS FERRITE-BEAD COIL	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB RA1 4 6 7 12 28 on MB VR1 2 on ANALOG VR201 on PHONE C134 on ANALOG L1-19 on MB L1-14 on ANALOG FL1 on ANALOG	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1 4 13 11 6
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /把 00126112 15409113 01013578 15399965 POTENTIOME 13279884 01011645 CAPACITOR / 01453278 INDUCTOR, C 01455623 01566956 01459178	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY POTENTIOMETER POTENTIOMETER POTENTIOMETER (SLIDE) CERAMIC CAPACITOR IV. フィルター INDUCTOR CEA FERRITE BEADS FERRITE- BEAD	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB RA1 4 6 7 12 28 on MB VR1 2 on ANALOG VR201 on PHONE C134 on ANALOG	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1 4 13 11 6
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 00348490 00560745 01121689 RESISTOR /招 00126112 15409113 01013578 15399965 POTENTIOME 13279884 01011645 CAPACITOR / 01453278 INDUCTOR, C 01455623 01566956 01459178 CRYSTAL, RE	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY POTENTIOMETER POTENTIOMETER (SLIDE) CERAMIC CAPACITOR IV. 71119— INDUCTOR CEA FERRITE BEADS FERRITE-BEAD COIL	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB RA1 4 6 7 12 28 on MB VR1 2 on ANALOG VR201 on PHONE C134 on ANALOG L1-19 on MB L1-14 on ANALOG FL1 on ANALOG	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1 4 13 11 6
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 000348490 00560745 01121689 RESISTOR /招 00126112 15409113 01013578 15399965 POTENTIOME 13279884 01011645 CAPACITOR / 01453278 INDUCTOR, C 01455623 01566956 01459178 CRYSTAL, RE 00894034 00894023	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY POTENTIOMETER POTENTIOMETER (SLIDE) CERAMIC CAPACITOR IV. 71115— INDUCTOR CEA FERRITE BEADS FERRITE- BEAD COIL CRYSTAL CRYSTAL	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB RA1 4 6 7 12 28 on MB VR1 2 on ANALOG VR201 on PHONE C134 on ANALOG L1-19 on MB L1-14 on ANALOG X1 on MB X3 on MB X3 on MB	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1 4 13 11 6
	15339120T0 01121323 15339105 01781923 15039142 000348490 00560745 01121689 RESISTOR /招 00126112 15409113 01013578 15399965 POTENTIOME 13279884 01011645 CAPACITOR / 01453278 INDUCTOR, C 01455623 01566956 01459178 CRYSTAL, RE 00894034	1SS302-TE85R DA204UT106 DAN202K T146 RD30M-T1B B S5688G(TPB5) SLR-325VCT31 SLR325MCT31 SPR-325MVWT31	ARRAY DIODE ARRAY DIODE (CHIP) ZENER DIODE RECTIFIER DIODE LED (RED) LED (PTR GREEN) LED (RED/GREEN) RESISTOR ARRAY (CTA) RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY RESISTOR ARRAY POTENTIOMETER POTENTIOMETER (SLIDE) CERAMIC CAPACITOR IV. 71119— INDUCTOR CEA FERRITE BEADS FERRITE- BEAD COIL CRYSTAL	DA2 4 on MB, DA1 3 4 on ANALOG D101-105 on PANEL R, D1-9 on PANEL L D3-8 on ANALOG D9 on ANALOG LED101-103 on PANEL R, LED1 8-10 on PANEL L LED2 on PANEL L LED3-7 on PANEL L, LED301 on LED RA31 38-40 on MB RA13-18 20-23 34 35 41 on MB RA2 3 5 19 24-27 29 30 32 on MB RA1 4 6 7 12 28 on MB VR1 2 on ANALOG VR201 on PHONE C134 on ANALOG L1-19 on MB L1-14 on ANALOG FL1 on ANALOG X1 on MB	2+3 5+9 6 1 3+4 1 5+1 4 13 11 6

	01013223	EVQ VEM F01 24B	POTENTIOMETER (ROTARY ENCODER)	EN401 on ENCODER	1
	CONNECTO	OR/コネクター			
	13369925	53253-0310	CONNECTOR (3P)	CN2 on MB, CN4 on ANALOG, CN1 on PANEL	L 1+1+
	13369926	53253-0410	CONNECTOR	CN11 on ANALOG	1
	13369929	53253-0710	CONNECTOR (7P)	CN1 2 on ANALOG	2
	13369931	53253-0910	CONNECTOR	CN7 on MB	1
	13369933	53253-1110	CONNECTOR	CN3 on ANALOG	1
	13369934	53253-1210	CONNECTOR	CN6 on MB	1
	01451556	53313-1415	CONNECTOR (14P)	CN5 on MB	1
	13369516	B9B-PH-KS JST	CONNECTOR	CN7 on ANALOG	1
	13369877	PS-34PE-D4T1-B1-K	CONNECTOR	CN1 on MB	1
	WIRING, CA	ABLE/ワイヤリング,ケーブル			
	01675678	WIRING W6	LCD-MAIN	CN5 on MB - CN1 on LCD A	1
‡	01675689	WIRING W13	FDDPWR 26AWG	CN4 on ANALOG - FDD	1
‡	01896656	WIRING W20	FDD 34P	CN1 on MB - FDD	1
	SCREWS /	ねじ類			
_	40011056	SCREW M3×6	BINDING B-TIGHT ZC		18
	40011312	SCREW M3×8	BINDING P-TITE FE BZC		8
	40011278	SCREW M3×8	BINDING P-TITE FE ZC		19
	40012878	SCREW M3×10	PAN SEMS FECM W/SW+PW		4
	40011501	SCREW M3×8	SEMS. PAN HEAD FE BZC		1
	40011101	SCREW M3×8	BINDING TAPTITE-B FE BZC		3
	PACKING/	梱包材			
ŧ	01676267	PACKING CASE			1
ŧ	01676278	LOWER PAD			1
	01676289	UPPER PAD			1
	MISCELLA	NEOUS/その他			
	MISCELLA 22140236	NEOUS/その他 ARM			1
					1 1
	22140236	ARM	BARRIER(100V/117V ONLY)		
	22140236 01676312	ARM ARM CUSHION	BARRIER(100V/117V ONLY) 216-134		
	22140236 01676312 40126812	ARM ARM CUSHION CAUTION LABEL	,		
ŧ	22140236 01676312 40126812 22165134	ARM ARM CUSHION CAUTION LABEL COLLAR	216-134		
:	22140236 01676312 40126812 22165134 22265242	ARM ARM CUSHION CAUTION LABEL COLLAR DD INSULATER	216-134		
:	22140236 01676312 40126812 22165134 22265242 01235378	ARM ARM CUSHION CAUTION LABEL COLLAR DD INSULATER FOOT	216-134		
:	22140236 01676312 40126812 22165134 22265242 01235378 01785778 40017378	ARM ARM CUSHION CAUTION LABEL COLLAR DD INSULATER FOOT INSULATING SHEET	216-134		1 1 4 4 4 1
£	22140236 01676312 40126812 22165134 22265242 01235378 01785778 40017378 ACCESSOI	ARM ARM CUSHION CAUTION LABEL COLLAR DD INSULATER FOOT INSULATING SHEET COATING CLIP RIES (Standard) /標準付属品 AC CORD SET (100V)	216-134		1 1 4 4 4 1
: 	22140236 01676312 40126812 22165134 22265242 01235378 01785778 40017378	ARM ARM CUSHION CAUTION LABEL COLLAR DD INSULATER FOOT INSULATING SHEET COATING CLIP	216-134 226-242		1 1 4 4 4 1 1
	22140236 01676312 40126812 22165134 22265242 01235378 01785778 40017378 ACCESSOI	ARM ARM CUSHION CAUTION LABEL COLLAR DD INSULATER FOOT INSULATING SHEET COATING CLIP RIES (Standard) /標準付属品 AC CORD SET (100V)	216-134 226-242 DC-382-J01		1 1 4 4 4 1 1
	22140236 01676312 40126812 22165134 22265242 01235378 01785778 40017378 ACCESSOI	ARM ARM CUSHION CAUTION LABEL COLLAR DD INSULATER FOOT INSULATING SHEET COATING CLIP RIES (Standard) /標準付属品 AC CORD SET (100V) AC CORD SET (117V)	216-134 226-242 DC-382-J01 SJT2P 18AWG 60PO UC713		1 1 4 4 4 1 1
	22140236 01676312 40126812 22165134 22265242 01235378 01785778 40017378 ACCESSOI 13499219 13499220	ARM ARM CUSHION CAUTION LABEL COLLAR DD INSULATER FOOT INSULATING SHEET COATING CLIP RIES (Standard) /標準付属品 AC CORD SET (100V) AC CORD SET (117V) AC CORD SET (230V)	216-134 226-242 DC-382-J01 SJT2P 18AWG 60PO UC713 EC-511-E07		1 1 4 4 4 1 1 1
	22140236 01676312 40126812 22165134 22265242 01235378 01785778 40017378 ACCESSOI 13499219 13499220 13499221 13499221	ARM ARM CUSHION CAUTION LABEL COLLAR DD INSULATER FOOT INSULATING SHEET COATING CLIP RIES (Standard) /標準付属品 AC CORD SET (100V) AC CORD SET (117V) AC CORD SET (230V) AC CORD SET (240VA)	216-134 226-242 DC-382-J01 SJT2P 18AWG 60PO UC713 EC-511-E07 SC-472-J03 (SC-078-J02)		1 1 4 4 4 1 1 1
	22140236 01676312 40126812 22165134 22265242 01235378 01785778 40017378 ACCESSOI 13499219 13499220 13499221 13499222 00905234	ARM ARM CUSHION CAUTION LABEL COLLAR DD INSULATER FOOT INSULATING SHEET COATING CLIP RIES (Standard) /標準付属品 AC CORD SET (100V) AC CORD SET (117V) AC CORD SET (230V) AC CORD SET (240VA) ECP01-5A	216-134 226-242 DC-382-J01 SJT2P 18AWG 60PO UC713 EC-511-E07 SC-472-J03 (SC-078-J02) EURO CONVERTER PLUG		1 1 4 4 4 1 1 1
	22140236 01676312 40126812 22165134 22265242 01235378 01785778 40017378 ACCESSOI 13499219 13499220 13499221 13499221 13499222 00905234 01456390	ARM ARM CUSHION CAUTION LABEL COLLAR DD INSULATER FOOT INSULATING SHEET COATING CLIP RIES (Standard) /標準付属品 AC CORD SET (100V) AC CORD SET (117V) AC CORD SET (230V) AC CORD SET (240VA) ECP01-5A FLOPPY DISK DEMO	216-134 226-242 DC-382-J01 SJT2P 18AWG 60PO UC713 EC-511-E07 SC-472-J03 (SC-078-J02) EURO CONVERTER PLUG JAPANESE		1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1
	22140236 01676312 40126812 22165134 22265242 01235378 01785778 40017378 ACCESSOI 13499219 13499220 13499221 13499222 00905234 01456390 01456401 17049560	ARM ARM CUSHION CAUTION LABEL COLLAR DD INSULATER FOOT INSULATING SHEET COATING CLIP RIES (Standard) /標準付属品 AC CORD SET (100V) AC CORD SET (117V) AC CORD SET (230V) AC CORD SET (240VA) ECP01-5A FLOPPY DISK DEMO FLOPPY DISK DEMO	216-134 226-242 DC-382-J01 SJT2P 18AWG 60PO UC713 EC-511-E07 SC-472-J03 (SC-078-J02) EURO CONVERTER PLUG JAPANESE ENGLISH (L TYPE)		1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1
	22140236 01676312 40126812 22165134 22265242 01235378 01785778 40017378 ACCESSOI 13499219 13499220 13499221 13499222 00905234 01456390 01456401 17049560 23485228	ARM ARM CUSHION CAUTION LABEL COLLAR DD INSULATER FOOT INSULATING SHEET COATING CLIP RIES (Standard) /標準付属品 AC CORD SET (100V) AC CORD SET (117V) AC CORD SET (230V) AC CORD SET (240VA) ECP01-5A FLOPPY DISK DEMO FLOPPY DISK DEMO CONVERTER PLUG ANGLE MIDI CABLE	216-134 226-242 DC-382-J01 SJT2P 18AWG 60PO UC713 EC-511-E07 SC-472-J03 (SC-078-J02) EURO CONVERTER PLUG JAPANESE ENGLISH (L TYPE) 348-228 1M (BLACK)		1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
<u> </u>	22140236 01676312 40126812 22165134 22265242 01235378 01785778 40017378 ACCESSOI 13499219 13499220 13499221 13499222 00905234 01456390 01456401 17049560 23485228 00787534	ARM ARM CUSHION CAUTION LABEL COLLAR DD INSULATER FOOT INSULATING SHEET COATING CLIP RIES (Standard) /標準付属品 AC CORD SET (100V) AC CORD SET (117V) AC CORD SET (230V) AC CORD SET (240VA) ECP01-5A FLOPPY DISK DEMO FLOPPY DISK DEMO CONVERTER PLUG ANGLE MIDI CABLE ORIGINAL CONNECT CORD	216-134 226-242 DC-382-J01 SJT2P 18AWG 60PO UC713 EC-511-E07 SC-472-J03 (SC-078-J02) EURO CONVERTER PLUG JAPANESE ENGLISH (L TYPE) 348-228 1M (BLACK) RCA PIN-PIN R/W 1.0M		1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
# <u> </u>	22140236 01676312 40126812 22165134 22265242 01235378 01785778 40017378 ACCESSOI 13499219 13499220 13499221 13499222 00905234 01456390 01456401 17049560 23485228	ARM ARM CUSHION CAUTION LABEL COLLAR DD INSULATER FOOT INSULATING SHEET COATING CLIP RIES (Standard) /標準付属品 AC CORD SET (100V) AC CORD SET (117V) AC CORD SET (230V) AC CORD SET (240VA) ECP01-5A FLOPPY DISK DEMO FLOPPY DISK DEMO CONVERTER PLUG ANGLE MIDI CABLE	216-134 226-242 DC-382-J01 SJT2P 18AWG 60PO UC713 EC-511-E07 SC-472-J03 (SC-078-J02) EURO CONVERTER PLUG JAPANESE ENGLISH (L TYPE) 348-228 1M (BLACK)		1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

6

MT-300

Jan. 1999

HOW TO UPDATE THE FLASH MEMORY フラッシュメモリーのバージョン アップの方法

With the productions, you can make the software update by floppy にフラッシュメモリーが使用されています。 Procedure."

MT-300 uses Flash Memory for the main program registration. MT - 300は初期に生産された製品に限り、プログラムROM

disks via internal FDD. Please refer to the following "Update" これらの製品は、内臓のディスクドライブより最新のプログ ラムをロードすることにより、バージョンアップを 行なうことが可能です。手順は下記のとおりです。

> *プログラムROMにマスクROMが使用されている製品に ついては、基板ごと最新のものと交換するか、マスクR OMを最新のものに交換してください。

用意するもの

•M T - 300/S Ver. Up Disk (部品番号 17048697)

◊ Required Item

• MT-300/S Ver. Up Disk (P/No.17048697)

♦ Update Procedure

- 1. Insert the MT-300/S Ver. Up Disk into the disk drive. Turn the power ON while holding [Tempo] and [Metronome] buttons.
- 2: All of the LEDs on the panel blink as follows.


Normal : Blinks slowly

Error: Repeat quick double brink

3: When it is in normal condition, LCD may show "Flash ROM Update" for a moment and loading the program will be started. During the update, LCD will display as follows."

バージョンアップ作業

- 1.本体にバージョンアップディスクを入れ、[テンポ][メ トロノーム]ボタンを押しながら 電源を入れます。
- 2.パネル上のすべてのLEDが次のように点滅します。 正常な場合 ... ゆっくりと点滅します エラーがある場合 ... 2回早い点滅を繰り返します
- 3.エラーがなければLCDに「FlashROM Updater」と表示 され、その後、自動でバージョンアップが始まりま す。その時LCDは以下のような表示になります。



The ***** and "##" part shows the working condition. Refer to the following.

: ... Reading (now loading the program)

: ... Writing (now writing the program)

: ... counts from 01 to 08

4: When the update procedure is normal ended, "finished" will be displayed to the LCD. Turn ON the power again and confirm the System Version number and execute Test Mode.

If "finished" has not been displayed to the LCD display, turn OFF and ON the power again and retry the update procedure from the first. If the result is the same, contact Roland Service Center.

*****は下記のような表示が現れ、作業 状態を知らせます。

* * * * * : ... Reading (プログラム読み込み中)

: ... Writing (プログラム書き込み中)

:...01~08の数字

4.アップデートが問題なく終了すればLCDに「finished」 と表示されます。

再度電源を入れ直し、テストモードにてビルド番号と 動作を確認して下さい。

「finished」と表示されなかった場合は一旦電源を切 り、もう一度手順1からやり直して下さい。 それでも正常に終了しなかった場合はローランドサー ビスセンターまでお問い合わせ下さい。

TEST MODE

* Required Items

- MIDI Cable
- · Computer Test Cable for Sound Canvas SC-88 (P/No. 17049906)
- 3.5inch Floppy Disk (Formatted) (2HD: 1.44MB×1, 2DD: 720KB×1)
- Expression pedal EV-5
- Foot Pedal DP-6
- · Microphone
- Oscilloscope
- Headphone

1. Entering test mode

After turning on the power, press the [Metronome] button while holding down the [Song] and [Count In] button to enter the Test Mode. The following display will appear, and you will enter test mode.

V*** : version number

build number (This is for factory use only)

destination region (DOM: 100V specs, EXP: 117/ 230/240V specs)

C*** : CPU build number (This is for factory use only)

* (Build number) and (CPU build number) are generally not displayed in the LCD, but some units of the initial production may display these. As this numbers are displayed for factory purpose, please ignore when you execute Test mode during the repair.

Press the [Transpose] button to move to item 2

* To advance to the next item you will generally use the [Transpose] button.

For some items, you will advance automatically, so refer to the explanation of each item.

* If you wish to exit test mode during this procedure, turn off the power.

2. Device check and display of ROM version, etc.

During the device check, the following display will appear.

テストモード

*用意するもの

- ・MIDIケーブル
- ・コンピューター・テストケーブル (サウンド・キャンバスSC-88用 Part No.17049906)

フォーマット済みフロッピーディスク

(2HD: 1.44MB, 2DD: 720KB 各 1 枚)

- ・エクスプレッションペダルEV-5
- ・フット・ペダルDP-6
- ・マイク
- ・オシロスコープ
- ・ヘッドフォン

1. テストモードに入る

本体電源ON後に[曲]、[カウントイン]ボタンを押しな がら [メトロノーム]ボタンを押して下さい。

LCDが以下のように表示され、テスト・モードに入り ます。

MT300s U*** B*** dolok C**

JIG

V*** : バージョン番号

B*** : ビルド番号(サービス修理においてはこの

番号は関係ありません。)

*** : 仕樣地域(DOM:100V仕樣、EX

P:海外仕樣)

C*** : CPUビルド番号(サービス修理において

はこの番号は関係ありません。)

*ビルド番号、CPUビルド番号は表示されるものとさ れないものがあります。

(これらの表示はサービス的には意味を持ちません ので、表示、非表示に関わらず無視して下さい。)


移調]ボタンを押すと項目2に移ります。

*項目を進めるには、基本的に[移調]ボタンで行って 下さい。

項目によっては自動で次に進むものもあるので、各項 目の説明を参照して下さい

2. デバイス・チェックとROMバージョン等の表示

デバイス・チェックの最中は、LCDが以下のような表 示になります。



If a problem is found, the following error display will appear.

DEVICE (Error content)

Err PROGRAM ROM Program (Flush or mask ROM) fault Err DRAM Work DRAM read/write fault Wave ROM data content fault Err Wave ROM Err RAM for DSP DSP RAM read/write fault Err EEPROM EEPROM read/write fault Err DATA ROM DATA ROM data content fault DATA ROM type check fault Err DATA TYPE FDC EXISENCE PORT fault Err FDC EX PORT

If the test results were OK, the following display will appear. (If the test result were NG, press [Transpose] to advance to next test item.)

Nの場合は下記のようにエラー表示されます。

DEVICE(エラー内容)

エラー内容 不良デバイス

Err PROGRAM ROM Program ROM
Err DRAM Working DRAM
Err Wave ROM Wave ROM
Err RAM for DSP DSP用RAM
Err EEPROM EEPROM

Err DATA ROM Data ROMチェックサムエラー Err DATA TYPE Data ROM種別照合エラー Err FDC Ex Port FDC existence port エラー

エラー表示が出た場合には、[移調]ボタンを押してテストモードを進めて下さい。

OKの場合は以下のように表示されます。



Press the [Transpose] button to advance to item 3.


[移調]ボタンを押すと項目3に進みます。

3. Button and LED check

All LEDs will light, and the following display will appear.

3.ボタン及びLED類の確認

LEDが全て点灯し、LCDが以下のように表示されます。



Note: If you wish to check item 3, do not press the [Transpose] button first.

If you press the [Transpose] button first, you will advance to item 4.

Once you begin the checking process for this test item, it is not possible to advance to the next item before testing all buttons.

Press the following buttons, and confirm that a sound is heard and that the button LED goes dark.

[Marker A] [Marker B] [Repeat] [Transpose] [Count In] [Metronome] [Play] [Rec]

Press the following button twice, and confirm that a sound is heard and that the button LED changes from orange to green to dark.

[R] [1] [2] [3] [4]

Press the following button twice, and confirm that a sound is heard and that the button LED on the left side of the display changes from orange to green to dark, and that the button LED goes dark the second time.

[Song]

Press the following buttons, and confirm that a sound is heard and that the characters shown in the LCD disappear.

[Marker Clear]...M, [Beat]...B, [Tempo]...T, [Menu]...M, [Disk]...D, [Tune]...T

[Reverb]...R, [Edit]...E, [Reset]...R, [Stop]...S, [Bwd]...B, [Fwd]...F, [16Track]...1

注意:項目3の確認を行う場合は、最初に[移調]ボタンを押さないで下さい。

最初に[移調]ボタンを押すと、項目4に移って しまいます。

確認作業に入った場合、すべてのボタンのテストを終 了させない限り次の項目に進まないようになっていま す。

以下のボタンを押し、音が出て各ボタンのLEDが消灯 するのを確認して下さい。

[マークA] [マークB] [繰返し] [移調] [カウントイン] [メトロノーム] [再生] [録音]

以下のボタンを2度押し、音が出て各ボタンのLEDがオレンジ色、緑色、消灯と変化するのを確認して下さい。

[R][1][2][3][4]

以下のボタンを2度押し、音が出てディスプレイ左端のLEDがオレンジ色、緑色、消灯と変化するのを確認して下さい。

[曲]

以下のボタンを押して、LCDに表示されている対応する文字が消えるのを確認して下さい。

[マーク取り消し]...M、[拍子]...B、[テンポ]...T、[メニュー]...M、[ディスク]...D、[チューニング]...T

[リバーブ]…R、[エディット]…E、[曲の頭]…R、[停止]…S、[巻戻し]…B、[早送り]…F、[16トラック]…1


(文字はLCD左から順番に)

If all buttons are normal, you will automatically advance to item 4.

4. Checking the effect sound and panning etc.

Connect headphone cable into PHONES jack. Move volume Slider Suitably.

The following display will appear and LEDs of [Track], [Count In], [Metronome] will blink red.



Press the following buttons to check the effect sound and the panning etc.

BUTTON	PANNING	TONE	EFFECT	INDICATION of LCD
[R]	CENTER	PIANO	none	DRY
[1]	CENTER	PIANO	CHORUS	CHORUS
[2]	CENTER	PIANO	REVERB	REVERB
[3]	CENTER	PIANO	RESONANCE	RESONANCE
[4]	LEFT	440Hz sine wave	none	PAN L
[Count In]	RIGHT	440Hz square wave	none	PAN R
[Metronome]	CENTER	440Hz sine wave	none	PAN LR

Press the [Transpose] button to advance to item 5.

5. Pedal operation check

Connect the Expression pedal and Foot pedal Expression to the Expression Pedal Jack and Start/Stop Jack.

LEDs of [R] [1] buttons blink red and the following display will appear.

以下の各ボタンを押してエフェクト音のチェック及 び、パンニング等のチェックを行って下さい。

ボタンが全て正常であれば自動的に項目4に移ります。

ヘッドフォンケーブルをヘッドフォンジャックに差し

LCDの表示が以下のようになり、トラック、カウン

トイン、メトロノームの各LEDが赤点滅します。

4. エフェクト音・パンニング等のチェック

ボリュームを適当に上げる。


ボタン	パンニング	音色	効果音	LCDの表示
[R]	中央	ピアノ	無し	DRY
[1]	中央	ピアノ	コーラス	CHORUS
[2]	中央	ピアノ	リバーブ	REVERB
[3]	中央	ピアノ	レゾナンス	RESONANCE
[4]	左	440Hz正弦波	無し	PAN L
[カウントイン]	右	440Hz矩形波	無し	PAN R
[メトロノーム]	中央	440Hz正弦波	無し	PAN LR

[移調]ボタンを押すと、項目5に移ります。

5. ペダルの動作確認

Expression ペダルとフットペダルをそれぞれ Expression Pedal ジャックとStart/Stopジャックに接続 します。

[R] [1]ボタンのLEDが赤点滅をし、LCDが以下のような表示になります。



At this time, you can move to item 6 by pressing [Transpose].

Slowly depress the Expression pedal and confirm that the value on the LCD changes 0 to 9, and that the metronome sound is heard when the display reaches "9." If test ends normally, [R] LED goes dark.

Depress the Foot pedal and confirm that the "ON" displayed on the LCD and metronome sound is heard.

Next release the pedal and confirm that the "OFF" displayed on the LCD. If test ends normally, [1] LED goes dark.

If no problem is found, you will automatically advance to the following item.

この時点で項目6に移るには、「移調」を押して下さい。

Expressionペダルをゆっくり踏み込んで、LCDのEXの値が $0 \sim 9$ と徐々に変化し、「9」の時に音が鳴るのを確認して下さい。正常に動作すると[R]ボタンのLEDが消灯します。

フットペダルを踏んで、LCDのSSに「ON」が表示されて音が鳴り、離すと「OFF」が表示されるのを確認して下さい。正常に動作すると[1]ボタンのLEDが消灯します。

2つとも操作して異常が無ければ、自動で次の項目に 移ります。

6. Encoder operation check

The following display will appear.

6. エンコーダーの動作確認

LC**が**以下のような表示になります。



Rotate the Encoder clockwise. Value in the LCD increase and when it reaches to "30", "OK" is displayed at INC of the LCD. Next rotate the Encoder counterclockwise. Value in the LCD decrease and when it reaches to "0", "OK" is displayed at DEC of the LCD.

Press the [Transpose] button to advance to item 7.

エンコーダーを時計回りに回すと数値が増え、「30」になるとLCDのINCに「OK」と表示されます。そのまま反時計回りに回すと数値が減り、「0」になるとLCDのDECに「OK」と表示されます。


[移調]ボタンを押すと項目7に移ります。

7. Serial interface check

The following display will appear.

7. シリアルインターフェースの確認

LCが以下のような表示になります。



• MIDI operation check

Set the computer switch to the MIDI position. " "symbol will be displayed to the middle of "MI" in the LCD.

Using a MIDI cable, connect the MIDI IN to the MIDI OUT located at the back of MT300S.


If the test result is OK, the LCD will indicate "OK" as follows.

• MIDIの動作確認

コンピューター・スイッチをMIDI側にして下さい。 LCDの「MI」の左側に マークが表示されます。

本体背面のMIDI InとMIDI OutをMIDIケーブルで接続 して下さい。

OKならばLCDに以下の様に「OK」が表示されます。



· Computer interface operation check

Connect a computer test cable (part no. 17049906) to the Computer connector located at the back of MT300S.


Set the computer switch to Mac, PC-1 or PC-2, an underline will be displayed below the corresponding position (zMc","P1" or "P2") in the LCD. Then turn on the switch of the computer test cable. If the result is OK, "OK" will appear at the each position of the LCD.

コンピューター・インターフェースの動作確認。

コンピューター・テストケーブル(Part No.17049906)を本体背面のComputer端子に接続して 下さい。

コンピューター・スイッチをMac/PC-1/PC-2に切り替 えると、それぞれLCD上の「Mc」「P1」「P2」に下 線がつきます。ここで、コンピューター・テストケー ブルのスイッチをONにすると正常ならばLCD上の 「Mc」「P1」「P2」に以下のようにそれぞれ「OK」 が表示されます。

Macの場合はコンピューター・テストケーブルの端子



*In the case of computer switch is set to Mac.

In the case of the Mac settings, Check both ends of the white conductor (signal) and black conductor (ground) of the test cable by oscilloscope, and confirm that a 1 MHz square wave is present.

Press the [Transpose] button to advance to item 8.

8. Floppy Disk Drive check

*NOTE: After this check, data within the disks will be lost.


The following display will appear.

波形をオシロスコープで見て、1 MHzのクロックが出 ていることを確認して下さい。 [移調]ボタンを押すと項目8に移ります。

8. ディスクチェック

* 注意:このチェックを行うと、ディスクの内容が破 壊されます。

LCDが以下のような表示になります。



Prepare the 2DD Disk and 2HD Disk.

Insert a 2DD disk (protect ON) and check the display [2DD: Protected].

Insert a 2HD disk (protect OFF) and check the display [2HD: OK].

If an error occurs, the problems will be indicated as follows.

Unformated----Disk did not formatted correctory.

NG-----There is a failure in the disk or disk drive.

Press the [Transpose] button to proceed to item 9.

あらかじめ用意しておいた2枚のディスクを使用します。 ライトプロテクトをONにした2DDディスクを挿入し て、LCDに「2DD: Protected」と表示されることを確 認します。

次にライトプロテクトをOFFにした2HDディスクを挿 入して、LCD「2HD: OK」と表示されることを確認 します。

ディスクを挿入したとき、以下のように表示される場 合があります。

Unformated・・・ディスクが正しくフォーマットされて いない場合

NG······ディスクやFDDに何か不具合がある場合 [移動]ボタンを押すと項目9に移ります。

9. LCD check


When you enter this mode, the entire LCD will go dark.

Next, press the [Transpose] button and confirm that the LCD lights entirely as following.

9.LCDチェック

このモードに入るとLCDが全消灯します。


次に[移調]ボタンを押すとLCDが以下のように全点灯 することを確認してください。



Press the [Transpose] button again. Confirm the following display will appear in the LCD.

更に[移調]ボタンを押すとLCDが以下のように表示さ れます

表示が下図と同様であることを確認してください。



Press the [Transpose] button to proceed to item 10.

10. Destination region setting

The following display will appear.

*** DEST E D

"DOM" or "Exp" is indicated at ***

Now press the [Beat] button to select DOM (100V) specifications, or press the [Tempo] button to select EXP (117/ 230/240V) specifications.

* When you enter this setting, the MT300 will automatically return to the factory settings.

Press [Transpose] button to proceed to the next test.

11. Exiting test mode

Then all test ends, the following display will appear.

END

To exit test mode, turn off the power.

(If press the [Transpose] button here, you can jump to the first item of the Test Mode.)

12. Mic check

After exiting test mode, connect a mic to the Mic In jack and rotate the knobs (Mic Volume and Mic Echo) to verify that each function operates correctly.

ここで[移調]ボタンを押すと項目10へ移ります。

10. 仕様地域の設定

LCDが以下のような表示になります。

* * * CはDOM(国内)またはEXP(海外)が表示されま す。ここで[拍子]ボタンを押すとDOM仕様に、[テン ポ]ボタンを押すとEXP仕様になります。

* この設定に入るとMT-300は自動的に工場出荷時の 設定に戻ります。

[移調]ボタンを押すと次のテストに移ります。

11. テストモードの終了

すべてのテストが終了すると、LCDに以下のように表 示されます。

ここでもう一度[移調]ボタンを押すと、テストモード の最初に戻ります。

テストモードを抜けるには、一度電源を切って下さ

12. マイクチェック

リアパネルのMicジャックにマイクを差し込み、Mic Volume/Mic Echoを回してそれぞれの機能が正常に動 作することを確認して下さい。

A BLOCK DIAGRAM/ブロック図

C

D


F

I J K

N O








5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

A CIRCUIT BOARD (MAIN) /基板図 (MAIN)


B



View from components side.




View from foil side.




B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

A CIRCUIT BOARD (ANALOG) /基板図 (ANALOG)




View from components side.



View from foil side.

A CIRCUIT DIAGRAM (ANALOG) /回路図 (ANALOG)




7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

B

A CIRCUIT BOARD (PANEL) /基板図 (PANEL)

(年(0) Roland



3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

View from foil side.

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A CIRCUIT DIAGRAM (PANEL) /回路図 (PANEL)

